

Thông Số Kỹ Thuật : Sơn nội thất nano siêu bóng đặc biệt **Alpes Nano Shield In**

MÔ TẢ: Được sản xuất bằng loại bột màu thích nghi với ánh sáng và nhựa pvac-acrylic đa phân tử cho ta một bề mặt láng bóng có thể chịu rửa bằng nước, được dùng trang trí nội thất ở những nơi cần có lớp phủ siêu bóng và bền.

Alpes Nano Shield In cho độ hoàn thiện tối đa với khả năng chống kiềm, chống muối, chống rêu mốc và khả năng chịu rửa tối đa.

CÔNG DỤNG:

- ❖ Làm đẹp và tăng độ bền cho công trình.
- ❖ Rất phù hợp cho trang trí **NỘI THẤT**: bóng, bền đẹp trên các bề mặt như: **TƯỜNG HỒ, VỮA STUCCO (loại vữa dùng để đắp hình nổi trên tường), BỀ TÔNG, TẤM LỘP CÁCH NHIỆT, GẠCH, v.v...**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Loại | : Nhựa acrylic nguyên chất |
| 2. Cấu trúc bề mặt | : Láng bóng |
| 3. Màu sắc | : Theo bảng màu Alpes – xin xem catalogue |
| 4. Độ phủ lý thuyết | : $12 \div 14 \text{ m}^2/\text{lít/lớp}$ |
| 5. Dụng cụ thi công | : Chổi, con lăn hoặc súng phun |
| 6. Tỷ lệ pha loãng | : Nước sạch $5 \div 10\%$ thể tích. |
| 7. Thời gian khô | : Khô mặt $30 \div 40$ phút Phủ lại $2 \div 3$ giờ |

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

- **MẶT TƯỜNG MỚI CHƯA SƠN:** Bề mặt các bức tường mới thường chứa một lượng nước lớn (khoảng 4.8 lít/m^2 tường). Để có một kết quả tốt, mặt tường mới phải được để khô từ 30-60 ngày trước khi sơn. Dùng máy đo độ ẩm tối thiểu phải đạt 16%. Nếu còn tồn tại của độ ẩm ẩn i bên trong tường là một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Alpes Mastic
 2. Sơn lót : 1 lớp sơn Alpes Super Sealer
 3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Alpes Nano Shield In
- **MẶT TƯỜNG CŨ BỊ NẤM MỐC HUỖ HOẠI:** Khi nấm mốc mọc trên những bề mặt sơn đã cũ, điều quan trọng là tất cả nấm mốc đang tồn tại phải được xử lý trước khi sơn phủ lớp sơn mới. Nếu không, nấm mốc lại xuất hiện sau đó. Một trong những phương pháp đơn giản nhất để loại trừ nấm mốc là rửa bề mặt đã bị nhiễm nấm mốc với dung dịch natri hypochlorite như Clorox, Purex vv ...; pha 1÷2 ly thuốc tẩy nồng độ cao với 4 lít nước sạch sẽ cho ra một dung dịch diệt nấm mốc hữu hiệu. Sau đó, bề mặt phải được rửa lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn trước khi sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Alpes Mastic (nếu cần)
 2. Sơn lót: 1 lớp sơn lót Alpes Super Sealer
 3. Sơn phủ: 2 lớp sơn nước Alpes Nano Shield In
- **MẶT TƯỜNG CŨ ĐÃ SƠN:** Độ bám dính của bất kỳ lớp phủ ngoài nào đều không thể tốt hơn độ bám dính của lớp lót hoặc lớp sơn cũ nằm dưới lớp sơn phủ đó. Cách hay nhất chống việc bong tróc của những lớp phủ trước đòi hỏi phải loại bỏ hoàn toàn những mảnh sơn tróc rời. Tất cả bụi đất, dầu mỡ phải được rửa sạch, các bề mặt bóng phải được làm nhám bằng cọ sắt hoặc giấy nhám. Phủ lại bằng Haky Mastic (nếu cần).

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Alpes Mastic (nếu cần)
2. Sơn lót: 1 lớp sơn lót Alpes Super Sealer
3. Sơn phủ: 2 lớp sơn nước Alpes Nano Shield In



Thông Số Kỹ Thuật : Sơn ngoại thất nano siêu bóng đặc biệt **Alpes Nano Shield Ex**

MÔ TẢ: Alpes Nano Shield Ex được sản xuất bằng nhựa acrylic nguyên chất, không chứa thủy ngân và chì nên không gây độc hại cho sức khỏe. Với màu bên ngoài ánh sáng chất lượng tốt, độ kết dính cao nên thích nghi với khí hậu vùng nhiệt đới.

CÔNG DỤNG:

- ❖ Làm đẹp và tăng độ bền cho công trình.
- ❖ Haky Nano Shield Ex là loại sơn có độ bền cao dùng cho các bề mặt tường hồ và rất lý tưởng cho việc bảo vệ vẻ đẹp của các cao ốc, văn phòng, nhà ở. Loại sơn này có thể sử dụng trên tất cả các bề mặt như: **BÊ TÔNG, TƯỜNG NÊ, GẠCH ...**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Loại | : Nhựa acrylic nguyên chất |
| 2. Cấu trúc bề mặt | : Láng bóng |
| 3. Màu sắc | : Theo bảng màu ALPES – xin xem catalogue |
| 4. Độ phủ lý thuyết | : $12 \div 14 \text{ m}^2/\text{lít/lớp}$ |
| 5. Dụng cụ thi công | : Chổi, con lăn hoặc súng phun |
| 6. Tỷ lệ pha loãng | : Nước sạch $5 \div 10\%$ thể tích. |
| 7. Thời gian khô | : Khô mặt $30 \div 40$ phút Phủ lại $2 \div 3$ giờ |

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

- **MẶT TƯỜNG MỚI CHƯA SƠN:** Bề mặt các bức tường mới thường chứa một lượng nước lớn (khoảng 4.8 lít/m^2 tường). Để có một kết quả tốt, mặt tường mới phải được để khô từ 30-60 ngày trước khi sơn. Dùng máy đo độ ẩm tối thiểu phải đạt 16%. Nếu còn tồn tại của độ ẩm ẩn i bên trong tường là một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Alpes Mastic
 2. Sơn lót : 1 lớp sơn Alpes Super Sealer
 3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Alpes Nano Shield Ex
- **MẶT TƯỜNG CŨ BỊ NẤM MỐC HUỖ HOẠI:** Khi nấm mốc mọc trên những bề mặt sơn đã cũ, điều quan trọng là tất cả nấm mốc đang tồn tại phải được xử lý trước khi sơn phủ lớp sơn mới. Nếu không, nấm mốc lại xuất hiện sau đó. Một trong những phương pháp đơn giản nhất để loại trừ nấm mốc là rửa bề mặt đã bị nhiễm nấm mốc với dung dịch natri hypochlorite như Clorox, Purex vv ...; pha 1÷2 ly thuốc tẩy nồng độ cao với 4 lít nước sạch sẽ cho ra một dung dịch diệt nấm mốc hữu hiệu. Sau đó, bề mặt phải được rửa lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn trước khi sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Alpes Mastic (nếu cần)
 2. Sơn lót : 1 lớp sơn Alpes Super Sealer
 3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Alpes Nano Shield Ex
- **MẶT TƯỜNG CŨ ĐÃ SƠN:** Độ bám dính của bất kỳ lớp phủ ngoài nào đều không thể tốt hơn độ bám dính của lớp lót hoặc lớp sơn cũ nằm dưới lớp sơn phủ đó. Cách hay nhất chống việc bong tróc của những lớp phủ trước đòi hỏi phải loại bỏ hoàn toàn những mảnh sơn tróc ròi. Tất cả bụi đất, dầu mỡ phải được rửa sạch, các bề mặt bóng phải được làm nhám bằng cọ sắt hoặc giấy nhám. Phủ lại bằng Haky Mastic (nếu cần).

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Alpes Mastic
2. Sơn lót : 1 lớp sơn Alpes Sealer Nano
3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Alpes Nano Shield Ex

CHÚ Ý: Giữ ngoài tầm với trẻ em. Khi đã mở thùng phải sử dụng hết lượng sơn trong thùng



Thông Số Kỹ Thuật : Sơn nội thất lau chùi hiệu quả **Alpes Satin Clean In**

MÔ TẢ: Alpes Satin Clean In là sự kết hợp hài hòa giữa các chất tạo màu cao cấp, phụ gia và nhựa polyvinyl acrylic đa phân tử, làm cho bề mặt tường bóng mịn, tinh tế.

CÔNG DỤNG:

- ❖ Làm đẹp và tăng độ bền cho công trình với tính năng chùi rửa tối đa không gây tổn hại cho màng sơn.
- ❖ Rất lý tưởng cho việc trang trí các bề mặt **TƯỜNG HỒ** cũ và mới, **BÊ TÔNG, GẠCH, THẠCH CAO, VÁN ÉP**, v.v....
- ❖ Lý tưởng cho các tòa nhà cao tầng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Loại | : Nhựa acrylic đa phân tử |
| 2. Cấu trúc bề mặt | : Mịn, bóng mờ. |
| 3. Màu sắc | : Theo bảng màu ALPES – xin xem catalogue |
| 4. Độ phủ lý thuyết | : $10 \div 12 \text{ (m}^2/\text{lít /lớp)}$ |
| 5. Dụng cụ thi công | : Cọ, con lăn hoặc súng phun |
| 6. Tỷ lệ pha loãng | : Nước sạch theo tỷ lệ $5 \div 10\%$ thể tích |
| 7. Thời gian khô | : Khô mặt 30 ÷ 40 phút Phủ lại 2 ÷ 3 giờ |

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

- **MẶT TƯỜNG MỚI CHƯA SƠN:** Bề mặt các bức tường nên phẳng, tường mới thường chứa một lượng nước lớn (khoảng 4,8 lít/ 1 m²). Để có một kết quả tốt, mặt tường mới phải được để khô từ 30÷60 ngày trước khi sơn. Dùng máy đo độ ẩm tối thiểu phải đạt 16%. Nếu còn tồn tại của độ ẩm ẩm i bên trong tường là một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Alpes Mastic
 2. Sơn lót : 1 lớp sơn Alpes Sealer
 3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Alpes Satin In
- **MẶT TƯỜNG BỊ NẤM MỐC HUỖ HOẠI:** Khi nấm mốc mọc trên những bề mặt sơn đã cũ, điều quan trọng là tất cả nấm mốc đang tồn tại phải được xử lý trước khi sơn phủ lớp sơn mới. Nếu không, nấm mốc lại xuất hiện sau đó. Một trong những phương pháp đơn giản nhất để loại trừ nấm mốc là rửa bề mặt đã bị nhiễm nấm mốc với dung dịch natri hypochlorite như Clorox, Purex vv...; pha 1÷2 ly thuốc tẩy nồng độ cao vào trong 4 lít nước sạch sẽ cho ra một dung dịch diệt nấm mốc hữu hiệu. Sau đó, bề mặt phải được rửa lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn trước khi sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Alpes Mastic (nếu cần)
 2. Sơn lót : 1 lớp sơn Alpes Sealer
 3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Alpes Satin In
- **MẶT TƯỜNG CŨ ĐÃ SƠN:** Độ bám dính của bất kỳ lớp phủ ngoài nào đều không thể tốt hơn độ bám dính của lớp lót hoặc lớp sơn cũ nằm dưới lớp sơn phủ đó. Cách hay nhất chống việc bong tróc của những lớp phủ trước đòi hỏi phải loại bỏ hoàn toàn những mảnh sơn tróc rời. Tất cả bụi đất, dầu mỡ phải được rửa sạch, các bề mặt bóng phải được làm nhám bằng cọ sắt hoặc giấy nhám.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Alpes Mastic (nếu cần)
2. Sơn lót : 1 lớp sơn Alpes Sealer
3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Alpes Satin In

CHÚ Ý: Giữ ngoài tầm với trẻ em. Khi đã mở thùng phải sử dụng hết lượng sơn trong thùng



MÔ TẢ: Alpes Kote là sự kết hợp giữa hỗn hợp bột khoáng Titan và chất chống phai màu trong nhựa acrylic đa phân tử với chất chống thấm, chống rêu mốc từ môi trường bên ngoài. Nổi bật bởi khả năng chống thấm kèm màu sắc đa dạng phong phú.

CÔNG DỤNG

- ❖ Làm đẹp và tăng độ bền cho công trình.
- ❖ Rất lý tưởng cho việc trang trí các bề mặt **TƯỜNG HỒ** cũ và mới, **BÊ TÔNG, GẠCH, TẤM LỢP CÁCH NHIỆT, VÁN ÉP**, v.v.... cho cả **NGOẠI THẤT** và **NỘI THẤT**.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Loại | : Nhựa polyvinyl acrylic đa phân tử. |
| 2. Cấu trúc bề mặt | : Mịn , bóng mờ |
| 3. Màu sắc | : Theo bảng màu ALPES – xin xem catalogue |
| 4. Độ phủ lý thuyết | : $10 \div 12\text{m}^2/\text{lít /lớp}$ |
| 5. Dụng cụ thi công | : Chổi, con lăn hoặc súng phun |
| 6. Tỷ lệ pha loãng | : Nước sạch theo tỷ lệ 5% ÷ 10% thể tích. |
| 7. Thời gian khô | : Khô mặt 20 ÷ 30 phút Phủ lại 2÷3 giờ |

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

- **MẶT TƯỜNG MỚI CHƯA SƠN:** Bề mặt các bức tường nên phẳng, tường mới thường chứa một lượng nước lớn (khoảng 4,8 lít/ 1 m²). Để có một kết quả tốt, mặt tường mới phải được để khô từ 30÷60 ngày trước khi sơn. Dùng máy đo độ ẩm tối thiểu phải đạt 16%. Nếu còn tồn tại của độ ẩm âm i bên trong tường là một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Alpes Mastic
 2. Sơn lót : 1 lớp sơn Alpes Sealer
 3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Alpes Kote
- **MẶT TƯỜNG BỊ NẤM MỐC HUỖ HOẠI:** Khi nấm mốc mọc trên những bề mặt sơn đã cũ, điều quan trọng là tất cả nấm mốc đang tồn tại phải được xử lý trước khi sơn phủ lớp sơn mới. Nếu không, nấm mốc lại xuất hiện sau đó. Một trong những phương pháp đơn giản nhất để loại trừ nấm mốc là rửa bề mặt đã bị nhiễm nấm mốc với dung dịch natri hypochlorite như Clorox, Purex vv...; pha 1÷2 ly thuốc tẩy nồng độ cao vào trong 4 lít nước sạch sẽ cho ra một dung dịch diệt nấm mốc hữu hiệu. Sau đó, bề mặt phải được rửa lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn trước khi sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Alpes Mastic (nếu cần)
 2. Sơn lót : 1 lớp sơn Alpes Sealer
 3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Alpes Kote
- **MẶT TƯỜNG CŨ ĐÃ SƠN:** Độ bám dính của bất kỳ lớp phủ ngoài nào đều không thể tốt hơn độ bám dính của lớp lót hoặc lớp sơn cũ nằm dưới lớp sơn phủ đó. Cách hay nhất chống việc bong tróc của những lớp phủ trước đòi hỏi phải loại bỏ hoàn toàn những mảnh sơn tróc rời. Tất cả bụi đất, dầu mỡ phải được rửa sạch, các bề mặt bóng phải được làm nhám bằng cọ sắt hoặc giấy nhám.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Alpes Mastic (nếu cần)
2. Sơn lót : 1 lớp sơn Alpes Sealer
3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Alpes Kote

CHÚ Ý: Giữ ngoài tầm với trẻ em. Khi đã mở thùng phải sử dụng hết lượng sơn trong thùng

CÔNG DỤNG: Làm đẹp và tăng độ bền cho công trình. Alpes Super In là loại sơn chống nấm mốc, rất thích hợp cho việc trang trí NỘI THẤT, độ phủ rộng, có khả năng che lấp các khe nứt nhỏ dùng cho các bề mặt như:

- a. Thạch cao
- b. Bê tông, tường hồ
- c. Gạch
- d. Tấm lợp cách nhiệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

8. Loại	: Nhựa polyvinyl acrylic đa phân tử.
9. Cấu trúc bề mặt	: Phẳng mịn, không bóng
10. Màu sắc	: Theo bảng màu ALPES – xin xem catalogue
11. Độ phủ lý thuyết	: $06 \div 08\text{m}^2/\text{lít /lớp}$
12. Dụng cụ thi công	: Chổi, con lăn hoặc súng phun
13. Tỷ lệ pha lỏng	: Nước sạch theo tỷ lệ 1% ÷ 5% thể tích.
14. Thời gian khô	: Khô mặt 20 ÷ 30 phút Phủ lại 2÷3 giờ

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

- **MẶT TƯỜNG MỚI CHƯA SƠN:** Bề mặt các bức tường nên phẳng, tường mới thường chứa một lượng nước lớn (khoảng 4,8 lít/ 1 m²). Để có một kết quả tốt, mặt tường mới phải được để khô từ 30÷60 ngày trước khi sơn. Dùng máy đo độ ẩm tối thiểu phải đạt 16%. Nếu còn tồn tại của độ ẩm âm i bên trong tường là một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

- a. Trét 2 lớp bột Alpes Mastic
 - b. Sơn lót : 1 lớp sơn Alpes Sealer
 - c. Sơn phủ: 2 lớp sơn Alpes Super In
- **MẶT TƯỜNG BỊ NẤM MỐC HUỖ HOẠI:** Khi nấm mốc mọc trên những bề mặt sơn đã cũ, điều quan trọng là tất cả nấm mốc đang tồn tại phải được xử lý trước khi sơn phủ lớp sơn mới. Nếu không, nấm mốc lại xuất hiện sau đó. Một trong những phương pháp đơn giản nhất để loại trừ nấm mốc là rửa bề mặt đã bị nhiễm nấm mốc với dung dịch natri hypochlorite như Clorox, Purex vv...; pha 1÷2 ly thuốc tẩy nồng độ cao vào trong 4 lít nước sạch sẽ cho ra một dung dịch diệt nấm mốc hữu hiệu. Sau đó, bề mặt phải được rửa lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn trước khi sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

- Trét 2 lớp bột Alpes Mastic (nếu cần)
 - Sơn lót : 1 lớp sơn Alpes Sealer
 - Sơn phủ: 2 lớp sơn Alpes Super In
- **MẶT TƯỜNG CŨ ĐÃ SƠN:** Độ bám dính của bất kỳ lớp phủ ngoài nào đều không thể tốt hơn độ bám dính của lớp lót hoặc lớp sơn cũ nằm dưới lớp sơn phủ đó. Cách hay nhất chống việc bong tróc của những lớp phủ trước đòi hỏi phải loại bỏ hoàn toàn những mảnh sơn tróc rời. Tất cả bụi đất, dầu mỡ phải được rửa sạch, các bề mặt bóng phải được làm nhám bằng cọ sắt hoặc giấy nhám.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

4. Trét 2 lớp bột Alpes Mastic (nếu cần)
5. Sơn lót : 1 lớp sơn Alpes Sealer
6. Sơn phủ: 2 lớp sơn Alpes Super In

MÔ TẢ: Alpes Super Ex là một loại sơn nước Acrylic được chế tạo đặc biệt để sử dụng cho trang trí ngoại thất, thành phần không chứa chì và thủy ngân nên không gây độc. Bền, chống được rong rêu, nấm mốc và giữ được màu nguyên thủy trong thời gian dài.

CÔNG DỤNG:

- ❖ Làm đẹp và tăng độ bền cho công trình
- ❖ Có rất nhiều màu sắc đẹp, rất lý tưởng cho việc trang trí ngoại thất trên các bề mặt như:
 - Bề mặt tường hồ, bê tông.
 - Các loại tấm trần, amiăng, ván lợp, gạch, ...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Loại | : nhựa acrylic nguyên chất 100% |
| 2. Cấu trúc bề mặt | : Phẳng mịn |
| 3. Màu sắc | : Đa dạng, phong phú – Xin xem Catalogue Alpes |
| 4. Độ phủ lý thuyết | : $08 \div 10$ (m ² /lít/lớp) |
| 5. Dụng cụ thi công | : Chổi, con lăn hoặc súng phun |
| 6. Tỷ lệ pha loãng | : Nước sạch theo tỷ lệ 5% ÷ 10% thể tích |
| 7. Thời gian khô | : Khô mặt 20 ÷ 30 phút Phủ lại 2÷3 giờ |

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

Đảm bảo bề mặt được sơn phải khô và sạch,, không dính sơn cũ đã hư, tróc

- **MẶT TƯỜNG MỚI CHƯA SƠN:** Bề mặt các bức tường nên phẳng, tường mới thường chứa một lượng nước lớn (khoảng 4,8 lít/ 1 m²). Để có một kết quả tốt, mặt tường mới phải được để khô từ 30÷60 ngày trước khi sơn. Dùng máy đo độ ẩm tối thiểu phải đạt 16%. Nếu còn tồn tại của độ ẩm ẩm i bên trong tường là một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Alpes Mastic (nếu cần)
 2. Sơn lót : 1 lớp sơn Alpes Sealer
 3. Sơn phủ: 2 ÷ 3 lớp sơn Alpes Super Ex
- **MẶT TƯỜNG BỊ NẤM MỐC HUY HOẠI:** Khi nấm mốc mọc trên những bề mặt sơn đã cũ, điều quan trọng là tất cả nấm mốc đang tồn tại phải được xử lý trước khi sơn phủ lớp sơn mới. Nếu không, nấm mốc lại xuất hiện sau đó. Một trong những phương pháp đơn giản nhất để loại trừ nấm mốc là rửa bề mặt đã bị nhiễm nấm mốc với dung dịch natri hypochlorite như Clorox, Purex vv...; pha 1÷2 ly thuốc tẩy nồng độ cao vào trong 4 lít nước sạch sẽ cho ra một dung dịch diệt nấm mốc hữu hiệu. Sau đó, bề mặt phải được rửa lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn trước khi sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

- Trét 2 lớp bột Alpes Mastic (nếu cần)
 - Sơn lót : 1 lớp sơn Alpes Sealer
 - Sơn phủ: 2 ÷ 3 lớp sơn Alpes Super Ex
- **MẶT TƯỜNG CŨ ĐÃ SƠN:** Độ bám dính của bất kỳ lớp phủ ngoài nào đều không thể tốt hơn độ bám dính của lớp lót hoặc lớp sơn cũ nằm dưới lớp sơn phủ đó. Cách hay nhất chống việc bong tróc của những lớp phủ trước đòi hỏi phải loại bỏ hoàn toàn những mảnh sơn tróc rời. Tất cả bụi đất, dầu mỡ phải được rửa sạch, các bề mặt bóng phải được làm nhám bằng cọ sắt hoặc giấy nhám.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

- Trét 2 lớp bột Alpes Mastic (nếu cần)
- Sơn lót : 1 lớp sơn Alpes Sealer
- Sơn phủ: 2 ÷ 3 lớp sơn Alpes Super Ex

Thông Số Kỹ Thuật: *Sơn lót chống kiềm, kháng kiềm*
Alpes Sealer

MÔ TẢ: ALPES SEALER là loại sơn lót chống kiềm nội ngoại thất dùng để lót các bề mặt tường hồ mới và cũ. ALPES SEALER tạo một lực bám dính rất tốt và làm cho các bề mặt bị phân hoá thích hợp với các lớp phủ sau, giảm được sự thấm qua các lỗ mao dẫn của tường.

CÔNG DỤNG

- ❖ Làm tăng độ bền cho công trình.
- ❖ Được sử dụng chủ yếu như một chất kết tác trên các bề mặt ở các nơi bị phân hoá trước khi phủ sơn ALPES. Loại này cũng có thể được khuyến nên dùng để sơn lót trên các bề mặt cement mới, thạch cao, amiăng nơi có tính kiềm, nó làm giảm nguyên nhân làm cho bạc màu sơn hoặc gây nên những nhược điểm khác.
- ❖ Dùng cho nội thất và ngoại thất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Loại | : Nhựa Acrylic chống kiềm. |
| 2. Cấu trúc bề mặt | : Kết dính |
| 3. Màu sắc | : Trắng mờ |
| 4. Độ phủ lý thuyết | : $10 \div 12(\text{m}^2/\text{lít/lớp})$. |
| 5. Dụng cụ thi công | : Chổi, con lăn hoặc súng phun |
| 6. Tỷ lệ pha lỏng | : Nước sạch theo tỷ lệ 5% ÷ 10% thể tích |
| 7. Thời gian khô | : Khô mặt 30 ÷ 40 phút Phủ lại 2÷3 giờ |

CẦN LƯU Ý:

- ✓ ***Không nên để mặt sơn lót khô hẳn mới sơn lớp sơn phủ.***
- ✓ Nếu để khô hẳn sẽ giảm hiệu quả.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT:

- ✓ Bề mặt phải bằng phẳng.
- ✓ Đảm bảo bề mặt khô và sạch, không dính các mảnh sơn cũ đã hư tróc, dầu mỡ và các tạp chất khác...

HỆ THỐNG SƠN:

- ✓ Trên bề mặt đã được chuẩn bị, lót 1 lớp ALPES SEALER
- ✓ Sau khi sơn 2 ÷ 3 giờ, phủ lại 2÷3 lớp sơn nước ALPES theo ý bạn

CHÚ Ý

- ✓ *Khi mở thùng phải sử dụng hết.*
- ✓ *Giữ ngoài tầm với trẻ em.*



Thông Số Kỹ Thuật : Sơn lót kháng kiềm, chống muối cao cấp **Alpes Sealer Super (Nano)**

MÔ TẢ: ALPES SEALER SUPER là loại sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp đặc biệt dùng để lót các bề mặt tường hồ mới và cũ. ALPES SEALER SUPER tạo một lực bám dính rất tốt và làm cho các bề mặt bị phân hoá thích hợp với các lớp phủ sau, giảm được sự thấm qua các lỗ mao dẫn của tường. Khả năng chống kiềm, chống muối tối đa, phù hợp với những công trình tại các khu vực có độ ẩm cao, gần vùng biển.

CÔNG DỤNG:

- ❖ Làm tăng độ bền cho công trình.
- ❖ Được sử dụng chủ yếu như một chất kết tác trên các bề mặt ở các nơi bị phân hoá trước khi phủ sơn ALPES. Loại này cũng có thể được khuyến nên dùng để sơn lót trên các bề mặt cement mới, thạch cao, amiăng nơi có tính kiềm, nó làm giảm nguyên nhân làm cho bạc màu sơn hoặc gây nên những nhược điểm khác.
- ❖ Dùng cho ngoại thất

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Loại | : Nhựa Acrylic chống kiềm. |
| 2. Cấu trúc bề mặt | : Kết dính. |
| 3. Màu sắc | : Trắng mờ |
| 4. Độ phủ lý thuyết | : $12 \div 14(\text{m}^2/\text{lít/lớp})$. |
| 5. Dụng cụ thi công | : Chổi, con lăn hoặc súng phun |
| 6. Tỷ lệ pha lỏng | : Nước sạch theo tỷ lệ 5% ÷ 10% thể tích |
| 7. Thời gian khô | : Khô mặt 30 ÷ 40 phút Phủ lại 2÷3 giờ |

CẦN LƯU Ý:

- ✓ ***Không nên để mặt sơn lót khô hẳn mới sơn lớp sơn phủ.***
- ✓ Nếu để khô hẳn sẽ giảm hiệu quả.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT:

- ✓ Bề mặt phải bằng phẳng.
- ✓ Đảm bảo bề mặt khô và sạch, không dính các mảnh sơn cũ đã hư tróc, dầu mỡ và các tạp chất khác...

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

- ✓ Trên bề mặt đã được chuẩn bị, lót 1 lớp ALPES SEALER SUPER
- ✓ Sau khi sơn 2 ÷ 3 giờ, phủ lại 2÷3 lớp sơn nước ALPES theo ý bạn

CHÚ Ý

- ✓ *Khi mở thùng phải sử dụng hết.*
- ✓ *Giữ ngoài tầm với trẻ em.*



Alpes Mastic

MÔ TẢ	Alpes Mastic là loại bột dùng để làm phẳng hay sửa chữa những khiếm khuyết của bề mặt vật liệu xây dựng như bê tông, gạch, hồ vữa, tường xây vôi cát v.v... Có thể sử dụng cho các bề mặt trong nhà, ngoài trời, làm cho bề mặt cứng, phẳng, hạn chế thấm nước, tạo nền cho sơn phủ trang trí.
CÔNG DỤNG	Làm đẹp và tăng độ bền cho công trình. Sử dụng rộng rãi trên các vật liệu như: tường hồ, bê tông, thạch cao v.v...
THÀNH PHẦN	:Bột CaCO ₃ , xi măng, chất kết dính vô cơ, chất hóa dẻo.
ĐỊNH MỨC	:30÷35 (m ² /bao -40kg)
ĐẶC ĐIỂM	-Độ mịn: 30 ÷ 35 microns -Độ dẻo cao -Bám dính tốt -Dễ sử dụng -Độ dày tối đa: không quá 2mm
CHUẨN BỊ	-Làm sạch lớp bụi bẩn, dầu mỡ, nếu tường quá khô nên phun nước tạo ẩm -Đối với tường cũ hay tường xây bằng cát vôi, làm vệ sinh sạch, dùng Red Sealer pha loãng (20÷30%) nước, sơn một lớp, 30 ÷45 phút sau trét bột bả. (Chú ý không quá 45 phút phải trét bột ngay)
THI CÔNG	-Pha nước theo tỷ lệ 40 kg bột + 12 ÷ 14 lít nước, trộn thật đều thành khối đồng nhất, để 20 phút sau sử dụng. -Không bả dày quá 1,5 mm/ lớp, chà nhám sau 24 giờ.
CHUNG LOẠI	-Alpes Mastic trong nhà -Alpes Mastic ngoài trời -Alpes Mastic chống thấm cao cấp
CHÚ Ý	<i>Bảo quản nơi khô mát.</i>

