

Thông Số Kỹ Thuật : Sơn nội thất nano siêu bóng đặc biệt **Haky Nano Shield In**

MÔ TẢ: Được sản xuất bằng loại bột màu thích nghi với ánh sáng và nhựa pvac-acrylic đa phân tử cho ta một bề mặt láng bóng có thể chịu rửa bằng nước, được dùng trang trí nội thất ở những nơi cần có lớp phủ siêu bóng và bền.

Haky Nano Shield In cho độ hoàn thiện tối đa với khả năng chống kiềm, chống muối, chống rêu mốc và khả năng chịu rửa tối đa.

CÔNG DỤNG:

- ❖ Làm đẹp và tăng độ bền cho công trình.
- ❖ Rất phù hợp cho trang trí **NỘI THẤT**: bóng, bền đẹp trên các bề mặt như: **TƯỜNG HỒ, VỮA STUCCO (loại vữa dùng để đắp hình nổi trên tường), BỀ TÔNG, TẤM LỘP CÁCH NHIỆT, GẠCH, v.v...**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Loại | : Nhựa acrylic nguyên chất |
| 2. Cấu trúc bề mặt | : Láng bóng |
| 3. Màu sắc | : Theo bảng màu HAKY – xin xem catalogue |
| 4. Độ phủ lý thuyết | : $12 \div 14 \text{ m}^2/\text{lít/lớp}$ |
| 5. Dụng cụ thi công | : Chổi, con lăn hoặc súng phun |
| 6. Tỷ lệ pha loãng | : Nước sạch $5 \div 10\%$ thể tích. |
| 7. Thời gian khô | : Khô mặt $30 \div 40$ phút Phủ lại $2 \div 3$ giờ |

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

- **MẶT TƯỜNG MỚI CHƯA SƠN:** Bề mặt các bức tường mới thường chứa một lượng nước lớn (khoảng 4.8 lít/m^2 tường). Để có một kết quả tốt, mặt tường mới phải được để khô từ 30-60 ngày trước khi sơn. Dùng máy đo độ ẩm tối thiểu phải đạt 16%. Nếu còn tồn tại của độ ẩm ẩn i bên trong tường là một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Haky Mastic
 2. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Nano
 3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Haky Nano Shield In
- **MẶT TƯỜNG CŨ BỊ NẤM MỐC HUỖ HOẠI:** Khi nấm mốc mọc trên những bề mặt sơn đã cũ, điều quan trọng là tất cả nấm mốc đang tồn tại phải được xử lý trước khi sơn phủ lớp sơn mới. Nếu không, nấm mốc lại xuất hiện sau đó. Một trong những phương pháp đơn giản nhất để loại trừ nấm mốc là rửa bề mặt đã bị nhiễm nấm mốc với dung dịch natri hypochlorite như Clorox, Purex vv ...; pha 1÷2 ly thuốc tẩy nồng độ cao với 4 lít nước sạch sẽ cho ra một dung dịch diệt nấm mốc hữu hiệu. Sau đó, bề mặt phải được rửa lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn trước khi sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Haky Mastic (nếu cần)
 2. Sơn lót: 1 lớp sơn lót Haky Sealer Nano
 3. Sơn phủ: 2 lớp sơn nước Haky Nano Shield In
- **MẶT TƯỜNG CŨ ĐÃ SƠN:** Độ bám dính của bất kỳ lớp phủ ngoài nào đều không thể tốt hơn độ bám dính của lớp lót hoặc lớp sơn cũ nằm dưới lớp sơn phủ đó. Cách hay nhất chống việc bong tróc của những lớp phủ trước đòi hỏi phải loại bỏ hoàn toàn những mảnh sơn tróc rời. Tất cả bụi đất, dầu mỡ phải được rửa sạch, các bề mặt bóng phải được làm nhám bằng cọ sắt hoặc giấy nhám. Phủ lại bằng Haky Mastic (nếu cần).

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Haky Mastic (nếu cần)
2. Sơn lót: 1 lớp sơn lót Haky Sealer Nano
3. Sơn phủ: 2 lớp sơn nước Haky Nano Shield In

CHÚ Ý: Giữ ngoài tầm với trẻ em. Khi đã mở thùng phải sử dụng hết lượng sơn trong thùng



Thông Số Kỹ Thuật : Sơn ngoại thất nano siêu bóng đặc biệt **Haky Nano Shield Ex**

MÔ TẢ: *Haky Nano Shield Ex* được sản xuất bằng nhựa acrylic nguyên chất, không chứa thủy ngân và chì nên không gây độc hại cho sức khỏe. Với màu bên ngoài ánh sáng chất lượng tốt, độ kết dính cao nên thích nghi với khí hậu vùng nhiệt đới.

CÔNG DỤNG:

- ❖ Làm đẹp và tăng độ bền cho công trình.
- ❖ Haky Nano Shield Ex là loại sơn có độ bền cao dùng cho các bề mặt tường hồ và rất lý tưởng cho việc bảo vệ vẻ đẹp của các cao ốc, văn phòng, nhà ở. Loại sơn này có thể sử dụng trên tất cả các bề mặt như: **BÊ TÔNG, TƯỜNG NÊ, GẠCH**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Loại | : Nhựa acrylic nguyên chất |
| 2. Cấu trúc bề mặt | : Láng bóng |
| 3. Màu sắc | : Theo bảng màu HAKY – xin xem catalogue |
| 4. Độ phủ lý thuyết | : $12 \div 14 \text{ m}^2/\text{lít/lớp}$ |
| 5. Dụng cụ thi công | : Chổi, con lăn hoặc súng phun |
| 6. Tỷ lệ pha loãng | : Nước sạch $5 \div 10\%$ thể tích. |
| 7. Thời gian khô | : Khô mặt $30 \div 40$ phút Phủ lại $2 \div 3$ giờ |

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

- **MẶT TƯỜNG MỚI CHƯA SƠN:** Bề mặt các bức tường mới thường chứa một lượng nước lớn (khoảng 4.8 lít/m^2 tường). Để có một kết quả tốt, mặt tường mới phải được để khô từ 30-60 ngày trước khi sơn. Dùng máy đo độ ẩm tối thiểu phải đạt 16%. Nếu còn tồn tại của độ ẩm ẩm i bên trong tường là một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Haky Mastic
 2. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Nano
 3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Haky Nano Shield Ex
- **MẶT TƯỜNG CŨ BỊ NẤM MỐC HUỖ HOẠI:** Khi nấm mốc mọc trên những bề mặt sơn đã cũ, điều quan trọng là tất cả nấm mốc đang tồn tại phải được xử lý trước khi sơn phủ lớp sơn mới. Nếu không, nấm mốc lại xuất hiện sau đó. Một trong những phương pháp đơn giản nhất để loại trừ nấm mốc là rửa bề mặt đã bị nhiễm nấm mốc với dung dịch natri hypochlorite như Clorox, Purex vv ...; pha 1÷2 ly thuốc tẩy nồng độ cao với 4 lít nước sạch sẽ cho ra một dung dịch diệt nấm mốc hữu hiệu. Sau đó, bề mặt phải được rửa lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn trước khi sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Haky Mastic (nếu cần)
 2. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Nano
 3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Haky Nano Shield Ex
- **MẶT TƯỜNG CŨ ĐÃ SƠN:** Độ bám dính của bất kỳ lớp phủ ngoài nào đều không thể tốt hơn độ bám dính của lớp lót hoặc lớp sơn cũ nằm dưới lớp sơn phủ đó. Cách hay nhất chống việc bong tróc của những lớp phủ trước đòi hỏi phải loại bỏ hoàn toàn những mảnh sơn tróc rời. Tất cả bụi đất, dầu mỡ phải được rửa sạch, các bề mặt bóng phải được làm nhám bằng cọ sắt hoặc giấy nhám. Phủ lại bằng Haky Mastic (nếu cần).

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Haky Mastic
2. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Nano
3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Haky Nano Shield Ex

CHÚ Ý: Giữ ngoài tầm với trẻ em. Khi đã mở thùng phải sử dụng hết lượng sơn trong thùng



Thông Số Kỹ Thuật : Sơn nhũ vàng Haky 9999

MÔ TẢ: 9999- Sơn nước nhũ vàng cao cấp là sản phẩm sơn nhũ hệ nước, Khi sơn phủ lên tất cả các bề mặt tạo ra lớp sơn hoàn thiện có độ bóng cao, bề mặt với hiệu ứng ánh kim loại màu vàng óng ánh. Lớp sơn hoàn thiện này bền màu theo thời gian, có thể chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, được dùng để trang trí các công trình kiến trúc đặc biệt như: đền chùa, tượng đài, trung tâm thương mại,....

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Loại | : Nhựa acrylic nguyên chất |
| 2. Cấu trúc bề mặt | : Láng bóng |
| 3. Màu sắc | : Vàng ánh kim loại |
| 4. Độ phủ lý thuyết | : $12 \div 14 \text{ m}^2/\text{lít/lớp}$ |
| 5. Dụng cụ thi công | : Chổi, con lăn hoặc súng phun |
| 6. Tỷ lệ pha loãng | : Nước sạch $5 \div 10\%$ thể tích. |
| 7. Thời gian khô | : Khô mặt $30 \div 40$ phút Phủ lại $2 \div 3$ giờ |

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

- **MẶT TƯỜNG MỚI CHƯA SƠN:** Bề mặt các bức tường mới thường chứa một lượng nước lớn (khoảng 4.8 lít/m^2 tường). Để có một kết quả tốt, mặt tường mới phải được để khô từ 30-60 ngày trước khi sơn. Dùng máy đo độ ẩm tối thiểu phải đạt 16%. Nếu còn tồn tại của độ ẩm âm i bên trong tường là một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

- 4. Trét 2 lớp bột Haky Mastic
- 5. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Nano
- 6. Sơn phủ: 2 lớp sơn nhũ vàng ánh kim 9999
- **MẶT TƯỜNG CŨ BỊ NẤM MỐC HUỖ HOẠI:** Khi nấm mốc mọc trên những bề mặt sơn đã cũ, điều quan trọng là tất cả nấm mốc đang tồn tại phải được xử lý trước khi sơn phủ lớp sơn mới. Nếu không, nấm mốc lại xuất hiện sau đó. Một trong những phương pháp đơn giản nhất để loại trừ nấm mốc là rửa bề mặt đã bị nhiễm nấm mốc với dung dịch natri hypochlorite như Clorox, Purex vv ...; pha 1÷2 ly thuốc tẩy nồng độ cao với 4 lít nước sạch sẽ cho ra một dung dịch diệt nấm mốc hữu hiệu. Sau đó, bề mặt phải được rửa lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn trước khi sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

- 4. Trét 2 lớp bột Haky Mastic (nếu cần)
- 5. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Nano
- 6. Sơn phủ: 2 lớp sơn nhũ vàng ánh kim 9999
- **MẶT TƯỜNG CŨ ĐÃ SƠN:** Độ bám dính của bất kỳ lớp phủ ngoài nào đều không thể tốt hơn độ bám dính của lớp lót hoặc lớp sơn cũ nằm dưới lớp sơn phủ đó. Cách hay nhất chống việc bong tróc của những lớp phủ trước đòi hỏi phải loại bỏ hoàn toàn những mảnh sơn tróc rời. Tất cả bụi đất, dầu mỡ phải được rửa sạch, các bề mặt bóng phải được làm nhám bằng cọ sắt hoặc giấy nhám. Phủ lại bằng Haky Mastic (nếu cần).

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

- 1. Trét 2 lớp bột Haky Mastic
- 2. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Nano
- 3. Sơn phủ: 2 lớp sơn nhũ vàng ánh kim 9999

CHÚ Ý: Giữ ngoài tầm với trẻ em. Khi đã mở thùng phải sử dụng hết lượng sơn trong thùng



Thông Số Kỹ Thuật : Sơn nội thất lau chùi hiệu quả **Haky Super Clean In**

MÔ TẢ: *Haky Super Clean In* là sự kết hợp hài hòa giữa các chất tạo màu cao cấp, phụ gia và nhựa polyvinyl acrylic đa phân tử, làm cho bề mặt tường bóng mịn, tinh tế.

CÔNG DỤNG:

- ❖ Làm đẹp và tăng độ bền cho công trình với tính năng chùi rửa tối đa không gây tổn hại cho màng sơn.
- ❖ Rất lý tưởng cho việc trang trí các bề mặt **TƯỜNG HỒ** cũ và mới, **BÊ TÔNG, GẠCH, THẠCH CAO, VÁN ÉP**, v.v....
- ❖ Lý tưởng cho các tòa nhà cao tầng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Loại | : Nhựa acrylic đa phân tử |
| 2. Cấu trúc bề mặt | : Mịn, bóng mờ. |
| 3. Màu sắc | : Theo bảng màu HAKY – xin xem catalogue |
| 4. Độ phủ lý thuyết | : $10 \div 12$ (m ² / lít /lớp) |
| 5. Dụng cụ thi công | : Cọ, con lăn hoặc súng phun |
| 6. Tỷ lệ pha lỏng | : Nước sạch theo tỷ lệ $5 \div 10\%$ thể tích |
| 7. Thời gian khô | : Khô mặt $30 \div 40$ phút Phủ lại $2 \div 3$ giờ |

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

- **MẶT TƯỜNG MỚI CHƯA SƠN:** Bề mặt các bức tường nên phẳng, tường mới thường chứa một lượng nước lớn (khoảng 4,8 lít/ 1 m²). Để có một kết quả tốt, mặt tường mới phải được để khô từ 30÷60 ngày trước khi sơn. Dùng máy đo độ ẩm tối thiểu phải đạt 16%. Nếu còn tồn tại của độ ẩm ẩm i bên trong tường là một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Haky Mastic
 2. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Nano hoặc Haky Sealer Super
 3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Haky Super Clean In
- **MẶT TƯỜNG BỊ NẤM MỐC HUỖ HOẠI:** Khi nấm mốc mọc trên những bề mặt sơn đã cũ, điều quan trọng là tất cả nấm mốc đang tồn tại phải được xử lý trước khi sơn phủ lớp sơn mới. Nếu không, nấm mốc lại xuất hiện sau đó. Một trong những phương pháp đơn giản nhất để loại trừ nấm mốc là rửa bề mặt đã bị nhiễm nấm mốc với dung dịch natri hypochlorite như Clorox, Purex vv...; pha 1÷2 ly thuốc tẩy nồng độ cao vào trong 4 lít nước sạch sẽ cho ra một dung dịch diệt nấm mốc hữu hiệu. Sau đó, bề mặt phải được rửa lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn trước khi sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Haky Mastic (nếu cần)
 2. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Nano hoặc Haky Sealer Super
 3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Haky Super Clean In
- **MẶT TƯỜNG CŨ ĐÃ SƠN:** Độ bám dính của bất kỳ lớp phủ ngoài nào đều không thể tốt hơn độ bám dính của lớp lót hoặc lớp sơn cũ nằm dưới lớp sơn phủ đó. Cách hay nhất chống việc bong tróc của những lớp phủ trước đòi hỏi phải loại bỏ hoàn toàn những mảnh sơn tróc rời. Tất cả bụi đất, dầu mỡ phải được rửa sạch, các bề mặt bóng phải được làm nhám bằng cọ sắt hoặc giấy nhám.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Haky Mastic (nếu cần)
2. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Nano hoặc Haky Sealer Super
3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Haky Super Clean In

CHÚ Ý: Giữ ngoài tầm với trẻ em. Khi đã mở thùng phải sử dụng hết lượng sơn trong thùng



Thông Số Kỹ Thuật: *Sơn chống thấm pha màu* **Haky Ruby Kote**

MÔ TẢ: Haky Ruby Kote là sự kết hợp giữa hỗn hợp bột khoáng Titan và chất chống phai màu trong nhựa acrylic đa phân tử với chất chống thấm, chống rêu mốc từ môi trường bên ngoài. Nội bật bởi khả năng chống thấm kèm màu sắc đa dạng phong phú.

CÔNG DỤNG

- ❖ Làm đẹp và tăng độ bền cho công trình.
- ❖ Rất lý tưởng cho việc trang trí các bề mặt **TƯỜNG HỒ** cũ và mới, **BÊ TÔNG, GẠCH, TẤM LỢP CÁCH NHIỆT, VÁN ÉP**, v.v.... cho cả **NGOẠI THẤT** và **NỘI THẤT**.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Loại | : Nhựa polyvinyl acrylic đa phân tử. |
| 2. Cấu trúc bề mặt | : Mịn , bóng mờ |
| 3. Màu sắc | : Theo bảng màu HAKY – xin xem catalogue |
| 4. Độ phủ lý thuyết | : $10 \div 12 \text{ m}^2 / \text{lít /lớp}$ |
| 5. Dụng cụ thi công | : Chổi, con lăn hoặc súng phun |
| 6. Tỷ lệ pha loãng | : Nước sạch theo tỷ lệ 5% ÷ 10% thể tích. |
| 7. Thời gian khô | : Khô mặt 20 ÷ 30 phút Phủ lại 2÷3 giờ |

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

- **MẶT TƯỜNG MỚI CHƯA SƠN:** Bề mặt các bức tường nên phẳng, tường mới thường chứa một lượng nước lớn (khoảng 4,8 lít/ 1 m²). Để có một kết quả tốt, mặt tường mới phải được để khô từ 30÷60 ngày trước khi sơn. Dùng máy đo độ ẩm tối thiểu phải đạt 16%. Nếu còn tồn tại của độ ẩm âm i bên trong tường là một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Haky Mastic
 2. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Nano hoặc Haky Sealer Super
 3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Haky Ruby Kote
- **MẶT TƯỜNG BỊ NẤM MỐC HUỖ HOẠI:** Khi nấm mốc mọc trên những bề mặt sơn đã cũ, điều quan trọng là tất cả nấm mốc đang tồn tại phải được xử lý trước khi sơn phủ lớp sơn mới. Nếu không, nấm mốc lại xuất hiện sau đó. Một trong những phương pháp đơn giản nhất để loại trừ nấm mốc là rửa bề mặt đã bị nhiễm nấm mốc với dung dịch natri hypochlorite như Clorox, Purex v.v...; pha 1÷2 ly thuốc tẩy nồng độ cao vào trong 4 lít nước sạch sẽ cho ra một dung dịch diệt nấm mốc hữu hiệu. Sau đó, bề mặt phải được rửa lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn trước khi sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Haky Mastic (nếu cần)
 2. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Nano hoặc Haky Sealer Super
 3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Haky Ruby Kote
- **MẶT TƯỜNG CŨ ĐÃ SƠN:** Độ bám dính của bất kỳ lớp phủ ngoài nào đều không thể tốt hơn độ bám dính của lớp lót hoặc lớp sơn cũ nằm dưới lớp sơn phủ đó. Cách hay nhất chống việc bong tróc của những lớp phủ trước đòi hỏi phải loại bỏ hoàn toàn những mảnh sơn tróc rời. Tất cả bụi đất, dầu mỡ phải được rửa sạch, các bề mặt bóng phải được làm nhám bằng cọ sắt hoặc giấy nhám.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Haky Mastic (nếu cần)
2. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Nano hoặc Haky Sealer Super
3. Sơn phủ: 2 lớp sơn Haky Ruby Kote

CHÚ Ý: Giữ ngoài tầm với trẻ em. Khi đã mở thùng phải sử dụng hết lượng sơn trong thùng



CÔNG DỤNG: Làm đẹp và tăng độ bền cho công trình. Haky Golden In là loại sơn phủ siêu mịn, rất thích hợp cho việc trang trí **NỘI THẤT**, độ phủ rộng, có khả năng che lấp các khe nứt nhỏ dùng cho các bề mặt như :

- Thạch cao
- Bê tông, tường hồ
- Gạch
- Tẩm lợp cách nhiệt ...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Loại | : nhựa acrylic nguyên chất 100% |
| 2. Cấu trúc bề mặt | : Phẳng mịn, không bóng |
| 3. Màu sắc | : Màu sắc phong phú – xin xem catalogue |
| 4. Độ phủ lý thuyết | : $08 \div 10\text{m}^2/\text{lít/lớp}$. |
| 5. Dụng cụ thi công | : Chổi, con lăn hoặc súng phun |
| 6. Tỷ lệ pha loãng | : Nước sạch theo tỷ lệ 5% ÷ 10% thể tích |
| 7. Thời gian khô | : Khô mặt 20 ÷ 30 phút Phủ lại 2÷3 giờ |

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

Đảm bảo bề mặt được sơn khô và sạch, không dính sơn cũ đã hư tróc

- **MẶT TƯỜNG MỚI CHƯA SƠN:** Bề mặt các bức tường nên phẳng, tường mới thường chứa một lượng nước lớn (khoảng 4,8 lít/ 1 m²). Để có một kết quả tốt, mặt tường mới phải được để khô từ 30÷60 ngày trước khi sơn. Dùng máy đo độ ẩm tối thiểu phải đạt 16%. Nếu còn tồn tại của độ ẩm âm i bên trong tường là một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Haky Mastic (nếu cần)
2. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Interior
3. Sơn phủ: 2 ÷ 3 lớp sơn Haky Golden In

- **MẶT TƯỜNG BỊ NẤM MỐC HUỖ HOẠI:** Khi nấm mốc mọc trên những bề mặt sơn đã cũ, điều quan trọng là tất cả nấm mốc đang tồn tại phải được xử lý trước khi sơn phủ lớp sơn mới. Nếu không, nấm mốc lại xuất hiện sau đó. Một trong những phương pháp đơn giản nhất để loại trừ nấm mốc là rửa bề mặt đã bị nhiễm nấm mốc với dung dịch natri hypochlorite như Clorox, Purex vv...; pha 1÷2 ly thuốc tẩy nồng độ cao vào trong 4 lít nước sạch sẽ cho ra một dung dịch diệt nấm mốc hữu hiệu. Sau đó, bề mặt phải được rửa lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn trước khi sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Haky Mastic (nếu cần)
2. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Interior
3. Sơn phủ: 2 ÷ 3 lớp sơn Haky Golden In

- **MẶT TƯỜNG CŨ ĐÃ SƠN:** Độ bám dính của bất kỳ lớp phủ ngoài nào đều không thể tốt hơn độ bám dính của lớp lót hoặc lớp sơn cũ nằm dưới lớp sơn phủ đó. Cách hay nhất chống việc bong tróc của những lớp phủ trước đòi hỏi phải loại bỏ hoàn toàn những mảnh sơn tróc rời. Tất cả bụi đất, dầu mỡ phải được rửa sạch, các bề mặt bóng phải được làm nhám bằng cọ sắt hoặc giấy nhám.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Haky Mastic (nếu cần)
2. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Interior
3. Sơn phủ: 2 ÷ 3 lớp sơn Haky Golden In

CHÚ Ý : Giữ ngoài tầm với trẻ em. Khi đã mở thùng phải sử dụng hết lượng sơn trong thùng



Thông Số Kỹ Thuật: Sơn ngoại thất siêu mịn

Haky Golden Ex

MÔ TẢ: *Haky Golden Ex* là một loại sơn nước Acrylic được chế tạo đặc biệt để sử dụng cho trang trí ngoại thất, thành phần không chứa chì và thủy ngân nên không gây độc. Độ phủ cao, bề mặt mịn, chống được rong rêu, nấm mốc và giữ được màu sắc nguyên thủy trong thời gian dài.

CÔNG DỤNG:

- ❖ Làm đẹp và tăng độ bền cho công trình
- ❖ Có rất nhiều màu sắc đẹp, rất lý tưởng cho việc trang trí ngoại thất trên các bề mặt như:
 - Bề mặt tường hồ, bê tông.
 - Các loại tấm trần, amiăng, ván lợp, gạch, ...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Loại | : nhựa acrylic nguyên chất 100% |
| 2. Cấu trúc bề mặt | : Phẳng mịn |
| 3. Màu sắc | : Đa dạng, phong phú – Xin xem Catalogue Haky |
| 4. Độ phủ lý thuyết | : $8 \div 10$ ($m^2/lít/lớp$) |
| 5. Dụng cụ thi công | : Chổi, con lăn hoặc súng phun |
| 6. Tỷ lệ pha loãng | : Nước sạch theo tỷ lệ 5% ÷ 10% thể tích |
| 7. Thời gian khô | : Khô mặt 20 ÷ 30 phút Phủ lại 2÷3 giờ |

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

Đảm bảo bề mặt được sơn phải khô và sạch, không dính sơn cũ đã hư, tróc

- **MẶT TƯỜNG MỚI CHƯA SƠN:** Bề mặt các bức tường nên phẳng, tường mới thường chứa một lượng nước lớn (khoảng 4,8 lít/ $1 m^2$). Để có một kết quả tốt, mặt tường mới phải được để khô từ 30÷60 ngày trước khi sơn. Dùng máy đo độ ẩm tối thiểu phải đạt 16%. Nếu còn tồn tại của độ ẩm âm i bên trong tường là một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Haky Mastic (nếu cần)
 2. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Super
 3. Sơn phủ: 2 ÷ 3 lớp sơn HAKY Golden Ex
- **MẶT TƯỜNG BỊ NẤM MỐC HUỖ HOẠI:** Khi nấm mốc mọc trên những bề mặt sơn đã cũ, điều quan trọng là tất cả nấm mốc đang tồn tại phải được xử lý trước khi sơn phủ lớp sơn mới. Nếu không, nấm mốc lại xuất hiện sau đó. Một trong những phương pháp đơn giản nhất để loại trừ nấm mốc là rửa bề mặt đã bị nhiễm nấm mốc với dung dịch natri hypochlorite như Clorox, Purex vv...; pha 1÷2 ly thuốc tẩy nồng độ cao vào trong 4 lít nước sạch sẽ cho ra một dung dịch diệt nấm mốc hữu hiệu. Sau đó, bề mặt phải được rửa lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn trước khi sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Haky Mastic (nếu cần)
 2. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Super
 3. Sơn phủ: 2 ÷ 3 lớp sơn HAKY Golden Ex
- **MẶT TƯỜNG CŨ ĐÃ SƠN:** Độ bám dính của bất kỳ lớp phủ ngoài nào đều không thể tốt hơn độ bám dính của lớp lót hoặc lớp sơn cũ nằm dưới lớp sơn phủ đó. Cách hay nhất chống việc bong tróc của những lớp phủ trước đòi hỏi phải loại bỏ hoàn toàn những mảnh sơn tróc rời. Tất cả bụi đất, dầu mỡ phải được rửa sạch, các bề mặt bóng phải được làm nhám bằng cọ sắt hoặc giấy nhám.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Haky Mastic (nếu cần)
2. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Super
3. Sơn phủ: 2 ÷ 3 lớp sơn HAKY Golden Ex

CHÚ Ý: *Giữ ngoài tầm với trẻ em. Khi đã mở thùng phải sử dụng hết lượng sơn trong thùng*



CÔNG DỤNG: Làm đẹp và tăng độ bền cho công trình. Haky Classic In là loại sơn chống nấm mốc, rất thích hợp cho việc trang trí NỘI THẤT, độ phủ rộng, có khả năng che lấp các khe nứt nhỏ dùng cho các bề mặt như:

- a. Thạch cao
- b. Bê tông, tường hồ
- c. Gạch
- d. Tấm lợp cách nhiệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|----------------------|---|
| 8. Loại | : Nhựa polyvinyl acrylic đa phân tử. |
| 9. Cấu trúc bề mặt | : Phẳng mịn, không bóng |
| 10. Màu sắc | : Theo bảng màu HAKY – xin xem catalogue |
| 11. Độ phủ lý thuyết | : $06 \div 08 \text{ m}^2/\text{lít /lớp}$ |
| 12. Dụng cụ thi công | : Chổi, con lăn hoặc súng phun |
| 13. Tỷ lệ pha loãng | : Nước sạch theo tỷ lệ 1% ÷ 5% thể tích. |
| 14. Thời gian khô | : Khô mặt 20 ÷ 30 phút Phủ lại 2÷3 giờ |

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

- **MẶT TƯỜNG MỚI CHƯA SƠN:** Bề mặt các bức tường nên phẳng, tường mới thường chứa một lượng nước lớn (khoảng 4,8 lít/ 1 m²). Để có một kết quả tốt, mặt tường mới phải được để khô từ 30÷60 ngày trước khi sơn. Dùng máy đo độ ẩm tối thiểu phải đạt 16%. Nếu còn tồn tại của độ ẩm ẩm i bên trong tường là một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

- a. Trét 2 lớp bột Haky Mastic In
- b. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Inter
- c. Sơn phủ: 2 lớp sơn Haky Classic Int

- **MẶT TƯỜNG BỊ NẤM MỐC HUYẾT HOẠI:** Khi nấm mốc mọc trên những bề mặt sơn đã cũ, điều quan trọng là tất cả nấm mốc đang tồn tại phải được xử lý trước khi sơn phủ lớp sơn mới. Nếu không, nấm mốc lại xuất hiện sau đó. Một trong những phương pháp đơn giản nhất để loại trừ nấm mốc là rửa bề mặt đã bị nhiễm nấm mốc với dung dịch natri hypochlorite như Clorox, Purex vv...; pha 1÷2 ly thuốc tẩy nồng độ cao vào trong 4 lít nước sạch sẽ cho ra một dung dịch diệt nấm mốc hữu hiệu. Sau đó, bề mặt phải được rửa lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn trước khi sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

- Trét 2 lớp bột Haky Mastic In (nếu cần)
- Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Int
- Sơn phủ: 2 lớp sơn Haky Classic Int

- **MẶT TƯỜNG CŨ ĐÃ SƠN:** Độ bám dính của bất kỳ lớp phủ ngoài nào đều không thể tốt hơn độ bám dính của lớp lót hoặc lớp sơn cũ nằm dưới lớp sơn phủ đó. Cách hay nhất chống việc bong tróc của những lớp phủ trước đòi hỏi phải loại bỏ hoàn toàn những mảnh sơn tróc rời. Tất cả bụi đất, dầu mỡ phải được rửa sạch, các bề mặt bóng phải được làm nhám bằng cọ sắt hoặc giấy nhám.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

4. Trét 2 lớp bột Haky Mastic In (nếu cần)
5. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Sealer Int
6. Sơn phủ: 2 lớp sơn Haky Classic Int

CHÚ Ý: Giữ ngoài tầm với trẻ em. Khi đã mở thùng phải sử dụng hết lượng sơn trong thùng



MÔ TẢ: HAKY CLASSIC EXT là một loại sơn nước Acrylic được chế tạo đặc biệt để sử dụng cho trang trí ngoại thất, thành phần không chứa chì và thủy ngân nên không gây độc. Bền, chống được rong rêu, nấm mốc và giữ được màu nguyên thủy trong thời gian dài.

CÔNG DỤNG:

- ❖ Làm đẹp và tăng độ bền cho công trình
- ❖ Có rất nhiều màu sắc đẹp, rất lý tưởng cho việc trang trí ngoại thất trên các bề mặt như:
 - Bề mặt tường hồ, bê tông.
 - Các loại tấm trần, amiăng, ván lợp, gạch, ...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

8. Loại	: nhựa acrylic nguyên chất 100%
9. Cấu trúc bề mặt	: Phẳng mịn
10. Màu sắc	: Đa dạng, phong phú – Xin xem Catalogue Alpes
11. Độ phủ lý thuyết	: $08 \div 10$ (m ² /lít/lớp)
12. Dụng cụ thi công	: Chổi, con lăn hoặc súng phun
13. Tỷ lệ pha loãng	: Nước sạch theo tỷ lệ 1% ÷ 5% thể tích
14. Thời gian khô	: Khô mặt 20 ÷ 30 phút Phủ lại 2÷3 giờ

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

Đảm bảo bề mặt được sơn phải khô và sạch, không dính sơn cũ đã hư, tróc

- **MẶT TƯỜNG MỚI CHƯA SƠN:** Bề mặt các bức tường nên phẳng, tường mới thường chứa một lượng nước lớn (khoảng 4,8 lít/ 1 m²). Để có một kết quả tốt, mặt tường mới phải được để khô từ 30÷60 ngày trước khi sơn. Dùng máy đo độ ẩm tối thiểu phải đạt 16%. Nếu còn tồn tại của độ ẩm âm i bên trong tường là một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

4. Trét 2 lớp bột Haky Mastic Ex
5. Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Super Sealer
6. Sơn phủ: 2 ÷ 3 lớp sơn Haky Classic Ext

- **MẶT TƯỜNG BỊ NẤM MỐC HUỖ HOẠI:** Khi nấm mốc mọc trên những bề mặt sơn đã cũ, điều quan trọng là tất cả nấm mốc đang tồn tại phải được xử lý trước khi sơn phủ lớp sơn mới. Nếu không, nấm mốc lại xuất hiện sau đó. Một trong những phương pháp đơn giản nhất để loại trừ nấm mốc là rửa bề mặt đã bị nhiễm nấm mốc với dung dịch natri hypochlorite như Clorox, Purex vv...; pha 1÷2 ly thuốc tẩy nồng độ cao vào trong 4 lít nước sạch sẽ cho ra một dung dịch diệt nấm mốc hữu hiệu. Sau đó, bề mặt phải được rửa lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn trước khi sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

- Trét 2 lớp bột Haky Mastic Ex (nếu cần)
- Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Super Sealer
- Sơn phủ: 2 ÷ 3 lớp sơn Haky Classic Ext
- **MẶT TƯỜNG CŨ ĐÃ SƠN:** Độ bám dính của bất kỳ lớp phủ ngoài nào đều không thể tốt hơn độ bám dính của lớp lót hoặc lớp sơn cũ nằm dưới lớp sơn phủ đó. Cách hay nhất chống việc bong tróc của những lớp phủ trước đòi hỏi phải loại bỏ hoàn toàn những mảnh sơn tróc rời. Tất cả bụi đất, dầu mỡ phải được rửa sạch, các bề mặt bóng phải được làm nhám bằng cọ sắt hoặc giấy nhám.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

- Trét 2 lớp bột Haky Mastic Ex (nếu cần)
- Sơn lót : 1 lớp sơn Haky Super Sealer
- Sơn phủ: 2 ÷ 3 lớp sơn Haky Classic Ext



Thông Số Kỹ Thuật: *Sơn lót chống kiềm*
Haky Sealer Interior

MÔ TẢ: **HAKY SEALER INTERIOR** là loại sơn lót chống kiềm nội thất dùng để lót các bề mặt tường hồ mới và cũ. HAKY SEALER INTERIOR tạo một lực bám dính rất tốt và làm cho các bề mặt bị phân hoá thích hợp với các lớp phủ sau, giảm được sự thấm qua các lỗ mao dẫn của tường.

CÔNG DỤNG:

- ❖ Làm tăng độ bền cho công trình.
- ❖ Được sử dụng chủ yếu như một chất kết tác trên các bề mặt ở các nơi bị phân hoá trước khi phủ sơn HAKY. Loại này cũng có thể được khuyến nên dùng để sơn lót trên các bề mặt cement mới, thạch cao, amiăng nơi có tính kiềm, nó làm giảm nguyên nhân làm cho bạc màu sơn hoặc gây nên những nhược điểm khác.
- ❖ Dùng cho nội thất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Loại | : Nhựa Acrylic chống kiềm. |
| 2. Cấu trúc bề mặt | : Kết dính. |
| 3. Màu sắc | : Trắng mờ |
| 4. Độ phủ lý thuyết | : 10 ÷ 12(m ² /lít/lớp). |
| 5. Dụng cụ thi công | : Chổi, con lăn hoặc súng phun |
| 6. Tỷ lệ pha loãng | : Nước sạch theo tỷ lệ 5% ÷ 10% thể tích |
| 7. Thời gian khô | : Khô mặt 30 ÷ 40 phút Phủ lại 2÷3 giờ |

CẦN LƯU Ý:

- ✓ *Không nên để mặt sơn lót khô hẳn mới sơn lớp sơn phủ.*
- ✓ Nếu để khô hẳn sẽ giảm hiệu quả.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- ✓ Bề mặt phải bằng phẳng.
- ✓ Đảm bảo bề mặt khô và sạch, không dính các mảnh sơn cũ đã hư tróc, dầu mỡ và các tạp chất khác...

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

- ✓ Trên bề mặt đã được chuẩn bị, lót 1 lớp HAKY SEALER INTERIOR
- ✓ Sau khi sơn 2 ÷ 3 giờ , phủ lại 2÷3 lớp sơn nước HAKY theo ý bạn

CHÚ Ý:

- ✓ *Khi mở thùng phải sử dụng hết.*
- ✓ *Giữ ngoài tầm với trẻ em.*



Thông Số Kỹ Thuật: **Sơn lót chống kiềm**

Haky Sealer Super

MÔ TẢ: **HAKY SEALER SUPER** là loại sơn lót chống kiềm nội ngoại thất dùng để lót các bề mặt tường hồ mới và cũ. **HAKY SEALER SUPER** tạo một lực bám dính rất tốt và làm cho các bề mặt bị phân hoá thích hợp với các lớp phủ sau, giảm được sự thấm qua các lỗ mao dẫn của tường.

CÔNG DỤNG

- ❖ Làm tăng độ bền cho công trình.
- ❖ Được sử dụng chủ yếu như một chất kết tác trên các bề mặt ở các nơi bị phân hoá trước khi phủ sơn **HAKY**. Loại này cũng có thể được khuyên nên dùng để sơn lót trên các bề mặt cement mới, thạch cao, amiăng nơi có tính kiềm, nó làm giảm nguyên nhân làm cho bạc màu sơn hoặc gây nên những nhược điểm khác.
- ❖ Dùng cho nội thất và ngoại thất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Loại | : Nhựa Acrylic chống kiềm. |
| 2. Cấu trúc bề mặt | : Kết dính |
| 3. Màu sắc | : Trắng mờ |
| 4. Độ phủ lý thuyết | : $10 \div 12(\text{m}^2/\text{lít/lớp})$. |
| 5. Dụng cụ thi công | : Chổi, con lăn hoặc súng phun |
| 6. Tỷ lệ pha loãng | : Nước sạch theo tỷ lệ 5% ÷ 10% thể tích |
| 7. Thời gian khô | : Khô mặt 30 ÷ 40 phút Phủ lại 2÷3 giờ |

CẦN LƯU Ý:

- ✓ **Không nên để mặt sơn lót khô hẳn mới sơn lớp sơn phủ.**
- ✓ Nếu để khô hẳn sẽ giảm hiệu quả.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT:

- ✓ Bề mặt phải bằng phẳng.
- ✓ Đảm bảo bề mặt khô và sạch, không dính các mảnh sơn cũ đã hư tróc, dầu mỡ và các tạp chất khác...

HỆ THỐNG SƠN:

- ✓ Trên bề mặt đã được chuẩn bị, lót 1 lớp **HAKY SEALER SUPER**
- ✓ Sau khi sơn 2 ÷ 3 giờ, phủ lại 2÷3 lớp sơn nước **HAKY** theo ý bạn

CHÚ Ý

- ✓ *Khi mở thùng phải sử dụng hết.*
- ✓ *Giữ ngoài tầm với trẻ em.*



Thông Số Kỹ Thuật : Sơn lót kháng kiềm, chống muối cao cấp **Haky Sealer Nano**

MÔ TẢ: **HAKY SEALER NANO** là loại sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp đặc biệt dùng để lót các bề mặt tường hồ mới và cũ. HAKY SEALER NANO tạo một lực bám dính rất tốt và làm cho các bề mặt bị phân hoá thích hợp với các lớp phủ sau, giảm được sự thấm qua các lỗ mao dẫn của tường. Khả năng chống kiềm, chống muối tối đa, phù hợp với những công trình tại các khu vực có độ ẩm cao, gần vùng biển.

CÔNG DỤNG:

- ❖ Làm tăng độ bền cho công trình.
- ❖ Được sử dụng chủ yếu như một chất kết tác trên các bề mặt ở các nơi bị phân hoá trước khi phủ sơn HAKY. Loại này cũng có thể được khuyến nên dùng để sơn lót trên các bề mặt cement mới, thạch cao, amiăng nơi có tính kiềm, nó làm giảm nguyên nhân làm cho bạc màu sơn hoặc gây nên những nhược điểm khác.
- ❖ Dùng cho ngoại thất

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Loại | : Nhựa Acrylic chống kiềm. |
| 2. Cấu trúc bề mặt | : Kết dính. |
| 3. Màu sắc | : Trắng mờ |
| 4. Độ phủ lý thuyết | : $12 \div 14(\text{m}^2/\text{lít/lớp})$. |
| 5. Dụng cụ thi công | : Chổi, con lăn hoặc súng phun |
| 6. Tỷ lệ pha loãng | : Nước sạch theo tỷ lệ 5% ÷ 10% thể tích |
| 7. Thời gian khô | : Khô mặt 30 ÷ 40 phút Phủ lại 2÷3 giờ |

CẦN LƯU Ý:

- ✓ ***Không nên để mặt sơn lót khô hẳn mới sơn lớp sơn phủ.***
- ✓ Nếu để khô hẳn sẽ giảm hiệu quả.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT:

- ✓ Bề mặt phải bằng phẳng.
- ✓ Đảm bảo bề mặt khô và sạch, không dính các mảnh sơn cũ đã hư tróc, dầu mỡ và các tạp chất khác...

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

- ✓ Trên bề mặt đã được chuẩn bị, lót 1 lớp HAKY SEALER NANO
- ✓ Sau khi sơn 2 ÷ 3 giờ, phủ lại 2÷3 lớp sơn nước HAKY theo ý bạn

CHÚ Ý

- ✓ *Khi mở thùng phải sử dụng hết.*
- ✓ *Giữ ngoài tầm với trẻ em.*



MÔ TẢ

Haky Mastic là loại bột dùng để làm phẳng hay sửa chữa những khiếm khuyết của bề mặt vật liệu xây dựng như bê tông, gạch, hồ vữa, tường xây vôi cát v.v... Có thể sử dụng cho các bề mặt trong nhà, ngoài trời, làm cho bề mặt cứng, phẳng, hạn chế thấm nước, tạo nền cho sơn phủ trang trí.

CÔNG DỤNG

Làm đẹp và tăng độ bền cho công trình.

Sử dụng rộng rãi trên các vật liệu như: tường hồ, bê tông, thạch cao v.v...

THÀNH PHẦN

:Bột CaCO_3 , xi măng, chất kết dính vô cơ, chất hóa dẻo.

ĐỊNH MỨC

: $30 \div 35$ (m^2/bao -40kg)

ĐẶC ĐIỂM

- Độ mịn: $30 \div 35$ microns
- Độ dẻo cao
- Bám dính tốt
- Dễ sử dụng
- Độ dày tối đa: không quá 2mm

CHUẨN BỊ

- Làm sạch lớp bụi bẩn, dầu mỡ, nếu tường quá khô nên phun nước tạo ẩm
- Đối với tường cũ hay tường xây bằng cát vôi, làm vệ sinh sạch, dùng Red Sealer pha loãng ($20 \div 30\%$) nước, sơn một lớp, $30 \div 45$ phút sau trét bột bả. (Chú ý không quá 45 phút phải trét bột ngay)

THI CÔNG

- Pha nước theo tỷ lệ 40 kg bột + $12 \div 14$ lít nước, trộn thật đều thành khối đồng nhất, để 20 phút sau sử dụng.
- Không bả dày quá 1,5 mm/ lớp, chà nhám sau 24 giờ.

CHUNG LOẠI

- Haky Mastic trong nhà
- Haky Mastic ngoài trời
- Haky Mastic chống thấm cao cấp

CHÚ Ý

Bảo quản nơi khô mát.



MÔ TẢ

R2006 là dung dịch được sử dụng ở dạng pha loãng với nước, khi quét lên sẽ ngấm sâu vào bên trong bề mặt các vật liệu theo các lỗ rỗng. R2006 tác dụng với khí CO₂ trong không khí tạo thành một hợp chất bền vững, bít các lỗ mao quản khiến các bề mặt vật liệu không có khả năng hút nước.

CÔNG DỤNG

R2006 ngăn sự hút ẩm, hút nước, giữ nguyên màu sắc của sản phẩm.
R2006 là hóa chất chuyên dùng để chống thấm cho các bề mặt:
-Đặc biệt hữu hiệu cho các sản phẩm từ đất nung như: ngói, gạch nung, chậu hoa hoặc các sản phẩm gốm mỹ nghệ.
-Ngoài ra còn chống thấm cho các bề mặt:
+ Tường
+Tấm thạch cao.
+Bê tông, tấm sàn, ô văng vv...

ƯU ĐIỂM

-Không bị lão hóa, tăng độ bền đẹp cho sản phẩm cần dùng chống thấm, giữ nguyên được màu sắc của sản phẩm.
-Chống rêu mốc hữu hiệu.
-Ngăn ngừa sự phong hóa (mục nát) của bề mặt.
-Giảm bớt độ bám bụi.

THI CÔNG

-Cạo bỏ lớp rêu mốc, sơn, dầu, mỡ và lớp vữa thừa trên bề mặt cần chống thấm.
-Pha R2006 theo tỷ lệ thể tích 1 lít: 0,8 ÷ 1,2 lít nước.
-Dùng súng phun, chổi hoặc con lăn, lăn ướt bề mặt một lần.
-Đối với vật liệu nhỏ (gạch, ngói) nhúng trực tiếp 2 ÷ 5 giây.
-Bề mặt sau khi chống thấm phải để thoáng ít nhất 48 giờ (tiếp xúc với không khí).

CHÚ Ý

-Dùng R2006 cần pha đúng tỷ lệ, nếu pha quá loãng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chống thấm, nếu quá đặc sau khi khô có thể thấy lớp phấn trắng.
-Tránh rơi vào mắt
-Để xa tầm tay trẻ em.



Thông Số Kỹ Thuật **Chất chống thấm hai thành phần đa năng**
Haky Cement Kote

CÔNG DỤNG

Haky Cement Kote là chất chống thấm pha với xi măng, tạo lớp phủ bề mặt vững chắc. Chất polymer này trộn với xi măng, làm dẻo hóa hỗn hợp xi măng cát khiến lớp xi măng cát này bền vững không bị nứt dưới tác động của môi trường, che phủ hoàn toàn bề mặt cần chống thấm. Rất lý tưởng để sử dụng cho các bề mặt bê tông, tường nề xi măng cát như sân thượng, tường đứng, mặt trong của hồ nước, mặt nền khu nhà vệ sinh trước khi lát gạch men.

Làm tăng độ bền cho công trình.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Làm vệ sinh:

Cạo bỏ lớp xi măng, bê tông cũ, bụi bẩn, sơn, dầu mỡ, ... rửa lại bằng nước sạch để khô. Nếu bề mặt quá khô nên phun nước tạo ẩm.

Pha trộn:

Tỷ lệ: 1 kg xi măng với 0,3 ÷ 0,4 lít nước sạch trộn đều. Sau đó trộn với 1 kg Haky Cement Kote tạo thành hỗn hợp đồng nhất, độ đặc vừa phải để thi công bằng chổi quét. Dùng chổi quét đều từ 2 ÷ 3 lớp. Mỗi lớp cách nhau 6 giờ đến 8 giờ. (lớp sau nên quét đặc và dày hơn lớp trước).

CHÚ Ý

Nên dùng xi măng đen là tốt nhất. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại xi măng trắng chất lượng không ổn định và không có nguồn gốc rõ ràng.

Hỗn hợp sau khi trộn phải dùng hết trong 90 phút

BẢO QUẢN

Để nơi khô mát khi chưa mở nắp.

Để xa tầm tay trẻ em.



Haky Super Coat

MÔ TẢ

Keo phủ bóng đa năng Haky Super Coat là sản phẩm được sản xuất từ nhựa Acrylic và các phụ gia, sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực sơn nước và chống thấm.

CÔNG DỤNG

- Haky Super Coat làm tăng cường độ bám dính, độ bền và chống thấm của sơn nước.
- Tạo lớp phủ bóng không màu bên ngoài bề mặt sơn nước, tăng cường khả năng chống thấm và chùi rửa hữu hiệu.
- Được dùng làm lớp dầu bóng, chống thấm trên bề mặt các sản phẩm mỹ nghệ: mây, tre, lá...

Dụng cụ thi công

Dùng cọ sơn, con lăn hoặc súng phun.

Tỷ lệ pha loãng

- Dùng chung với sơn nước: pha 1÷2 kg Super Coat với 1thùng sơn 18 lít.
- Phủ bên ngoài sơn: pha 10÷30 % nước sạch để phun hoặc lăn phủ bên ngoài lớp sơn.
- Phủ bên ngoài sản phẩm mỹ nghệ: pha 10÷30 % nước sạch làm dung dịch để phun, hoặc dùng cọ sơn để quét lên sản phẩm.

BẢO QUẢN

- Giữ sản phẩm nơi khô mát, ngoài tầm tay trẻ em.
- Không có khả năng cháy.

