

Thông Số Kỹ Thuật : Sơn nội thất láng mịn MASLAI INT

CÔNG DỤNG: Làm đẹp và tăng độ bền cho công trình. MASLAI INT là loại sơn chống nấm mốc, rất thích hợp cho việc trang trí NỘI THẤT, độ phủ rộng, có khả năng che lấp các khe nứt nhỏ dùng cho các bề mặt như:

- a. Thạch cao
- b. Bê tông, tường hồ
- c. Gạch
- d. Tấm lợp cách nhiệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|---|
| 2. Loại | : Nhựa polyvinyl acrylic đa phân tử. |
| 3. Cấu trúc bề mặt | : Phẳng mịn, không bóng |
| 4. Màu sắc | : Theo bảng màu MASLAI- xin xem catalogue |
| 5. Độ phủ lý thuyết | : $06 \div 08 \text{ m}^2 / \text{lít /lớp}$ |
| 6. Dụng cụ thi công | : Chổi, con lăn hoặc súng phun |
| 7. Tỷ lệ pha lỏng | : Nước sạch theo tỷ lệ $1\% \div 5\%$ thể tích. |
| 8. Thời gian khô | : Khô mặt 20 ÷ 30 phút Phủ lại 2÷3 giờ |

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

- **MẶT TƯỜNG MỚI CHƯA SƠN:** Bề mặt các bức tường nên phẳng, tường mới thường chứa một lượng nước lớn (khoảng 4,8 lít/ 1 m²). Để có một kết quả tốt, mặt tường mới phải được để khô từ 30÷60 ngày trước khi sơn. Dùng máy đo độ ẩm tối thiểu phải đạt 16%. Nếu còn tồn tại của độ ẩm âm i bên trong tường là một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

- a. Trét 2 lớp bột Maslai Mastic
 - b. Sơn lót : 1 lớp sơn Maslai Sealer
 - c. Sơn phủ: 2 lớp sơn Maslai Int
- **MẶT TƯỜNG BỊ NẤM MỐC HUỖ HOẠI:** Khi nấm mốc mọc trên những bề mặt sơn đã cũ, điều quan trọng là tất cả nấm mốc đang tồn tại phải được xử lý trước khi sơn phủ lớp sơn mới. Nếu không, nấm mốc lại xuất hiện sau đó. Một trong những phương pháp đơn giản nhất để loại trừ nấm mốc là rửa bề mặt đã bị nhiễm nấm mốc với dung dịch natri hypochlorite như Clorox, Purex vv...; pha 1÷2 ly thuốc tẩy nồng độ cao vào trong 4 lít nước sạch sẽ cho ra một dung dịch diệt nấm mốc hữu hiệu. Sau đó, bề mặt phải được rửa lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn trước khi sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

- Trét 2 lớp bột Maslai Mastic (nếu cần)
 - Sơn lót : 1 lớp sơn Maslai Sealer
 - Sơn phủ: 2 lớp sơn Maslai Int
- **MẶT TƯỜNG CŨ ĐÃ SƠN:** Độ bám dính của bất kỳ lớp phủ ngoài nào đều không thể tốt hơn độ bám dính của lớp lót hoặc lớp sơn cũ nằm dưới lớp sơn phủ đó. Cách hay nhất chống việc bong tróc của những lớp phủ trước đòi hỏi phải loại bỏ hoàn toàn những mảnh sơn tróc rời. Tất cả bụi đất, dầu mỡ phải được rửa sạch, các bề mặt bóng phải được làm nhám bằng cọ sắt hoặc giấy nhám.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

2. Trét 2 lớp bột Maslai Mastic (nếu cần)
3. Sơn lót : 1 lớp sơn Maslai Sealer
4. Sơn phủ: 2 lớp sơn Maslai Int

Thông Số Kỹ Thuật : *Sơn ngoại thất láng mịn MASLAI EXT*

MÔ TẢ: Maslai Ext là một loại sơn nước Acrylic được chế tạo đặc biệt để sử dụng cho trang trí ngoại thất, thành phần không chứa chì và thủy ngân nên không gây độc. Bền, chống được rong rêu, nấm mốc và giữ được màu nguyên thủy trong thời gian dài.

CÔNG DỤNG:

- ❖ Làm đẹp và tăng độ bền cho công trình
- ❖ Có rất nhiều màu sắc đẹp, rất lý tưởng cho việc trang trí ngoại thất trên các bề mặt như:
 - Bề mặt tường hồ, bê tông.
 - Các loại tấm trần, amiăng, ván lợp, gạch, ...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Loại | : nhựa acrylic nguyên chất 100% |
| 2. Cấu trúc bề mặt | : Phẳng mịn |
| 3. Màu sắc | : Đa dạng, phong phú – Xin xem Catalogue Maslai |
| 4. Độ phủ lý thuyết | : $08 \div 10$ (m ² /lít/lớp) |
| 5. Dụng cụ thi công | : Chổi, con lăn hoặc súng phun |
| 6. Tỷ lệ pha loãng | : Nước sạch theo tỷ lệ 5% ÷ 10% thể tích |
| 7. Thời gian khô | : Khô mặt 20 ÷ 30 phút Phủ lại 2÷3 giờ |

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

Đảm bảo bề mặt được sơn phải khô và sạch,, không dính sơn cũ đã hư, tróc

- **MẶT TƯỜNG MỚI CHƯA SƠN:** Bề mặt các bức tường nên phẳng, tường mới thường chứa một lượng nước lớn (khoảng 4,8 lít/ 1 m²). Để có một kết quả tốt, mặt tường mới phải được để khô từ 30÷60 ngày trước khi sơn. Dùng máy đo độ ẩm tối thiểu phải đạt 16%. Nếu còn tồn tại của độ ẩm ẩm i bên trong tường là một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trét 2 lớp bột Maslai Mastic (nếu cần)
 2. Sơn lót : 1 lớp sơn Maslai Sealer
 3. Sơn phủ: 2 ÷ 3 lớp sơn Maslai Ex
- **MẶT TƯỜNG BỊ NẤM MỐC HUỖ HOẠI:** Khi nấm mốc mọc trên những bề mặt sơn đã cũ, điều quan trọng là tất cả nấm mốc đang tồn tại phải được xử lý trước khi sơn phủ lớp sơn mới. Nếu không, nấm mốc lại xuất hiện sau đó. Một trong những phương pháp đơn giản nhất để loại trừ nấm mốc là rửa bề mặt đã bị nhiễm nấm mốc với dung dịch natri hypochlorite như Clorox, Purex vv...; pha 1÷2 ly thuốc tẩy nồng độ cao vào trong 4 lít nước sạch sẽ cho ra một dung dịch diệt nấm mốc hữu hiệu. Sau đó, bề mặt phải được rửa lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn trước khi sơn.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

- Trét 2 lớp bột Maslai Mastic (nếu cần)
 - Sơn lót : 1 lớp sơn Maslai Sealer
 - Sơn phủ: 2 ÷ 3 lớp sơn Maslai Ex
- **MẶT TƯỜNG CŨ ĐÃ SƠN:** Độ bám dính của bất kỳ lớp phủ ngoài nào đều không thể tốt hơn độ bám dính của lớp lót hoặc lớp sơn cũ nằm dưới lớp sơn phủ đó. Cách hay nhất chống việc bong tróc của những lớp phủ trước đòi hỏi phải loại bỏ hoàn toàn những mảnh sơn tróc rời. Tất cả bụi đất, dầu mỡ phải được rửa sạch, các bề mặt bóng phải được làm nhám bằng cọ sắt hoặc giấy nhám.

Yêu cầu thực hiện theo thứ tự sau:

- Trét 2 lớp bột Maslai Mastic (nếu cần)
- Sơn lót : 1 lớp sơn Maslai Sealer
- Sơn phủ: 2 ÷ 3 lớp sơn Maslai Ex

Thông Số Kỹ Thuật:

Sơn lót chống kiềm MASLAI SEALER

MÔ TẢ: MASLAI SEALER là loại sơn lót chống kiềm nội ngoại thất dùng để lót các bề mặt tường hồ mới và cũ. MASLAI SEALER tạo một lực bám dính rất tốt và làm cho các bề mặt bị phân hoá thích hợp với các lớp phủ sau, giảm được sự thấm qua các lỗ mao dẫn của tường.

CÔNG DỤNG

- ❖ Làm tăng độ bền cho công trình.
- ❖ Được sử dụng chủ yếu như một chất kết tác trên các bề mặt ở các nơi bị phân hoá trước khi phủ sơn MASLAI. Loại này cũng có thể được khuyến nên dùng để sơn lót trên các bề mặt cement mới, thạch cao, amiăng nơi có tính kiềm, nó làm giảm nguyên nhân làm cho bạc màu sơn hoặc gây nên những nhược điểm khác.
- ❖ Dùng cho nội thất và ngoại thất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Loại | : Nhựa Acrylic chống kiềm. |
| 2. Cấu trúc bề mặt | : Kết dính |
| 3. Màu sắc | : Trắng mờ |
| 4. Độ phủ lý thuyết | : 10 ÷ 12(m ² /lít/lớp). |
| 5. Dụng cụ thi công | : Chổi, con lăn hoặc súng phun |
| 6. Tỷ lệ pha loãng | : Nước sạch theo tỷ lệ 5% ÷ 10% thể tích |
| 7. Thời gian khô | : Khô mặt 30 ÷ 40 phút Phủ lại 2÷3 giờ |

CẦN LƯU Ý:

- ✓ ***Không nên để mặt sơn lót khô hẳn mới sơn lớp sơn phủ.***
- ✓ Nếu để khô hẳn sẽ giảm hiệu quả.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT:

- ✓ Bề mặt phải bằng phẳng.
- ✓ Đảm bảo bề mặt khô và sạch, không dính các mảnh sơn cũ đã hư tróc, dầu mỡ và các tạp chất khác...

HỆ THỐNG SƠN:

- ✓ Trên bề mặt đã được chuẩn bị, lót 1 lớp MASLAI SEALER
- ✓ Sau khi sơn 2 ÷ 3 giờ, phủ lại 2÷3 lớp sơn nước MASLAI theo ý bạn

CHÚ Ý

- ✓ *Khi mở thùng phải sử dụng hết.*
- ✓ *Giữ ngoài tầm với trẻ em.*

Thông Số Kỹ Thuật: *Chất chống thấm hai thành phần đa năng MASLAI KOTE*

CÔNG DỤNG

MASLAI MK11A là chất chống thấm pha với xi măng, tạo lớp phủ bề mặt vững chắc. Chất polymer này trộn với xi măng, làm dẻo hóa hỗn hợp xi măng cát khiến lớp xi măng cát này bền vững không bị nứt dưới tác động của môi trường, che phủ hoàn toàn bề mặt cần chống thấm. Rất lý tưởng để sử dụng cho các bề mặt bê tông, tường nền xi măng cát như sân thượng, tường đứng, mặt trong của hồ nước, mặt nền khu nhà vệ sinh trước khi lát gạch men.

Làm tăng độ bền cho công trình.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Làm vệ sinh:

Cạo bỏ lớp xi măng, bê tông cũ, bụi bẩn, sơn, dầu mỡ, ... rửa lại bằng nước sạch để khô. Nếu bề mặt quá khô nên phun nước tạo ẩm.

Pha trộn:

Tỷ lệ: 1 kg xi măng với 0,3÷ 0,4 lít nước sạch trộn đều. Sau đó trộn với 1 kg MK11A tạo thành hỗn hợp đồng nhất, độ đặc vừa phải để thi công bằng chổi quét. Dùng chổi quét đều từ 2 ÷ 3 lớp. Mỗi lớp cách nhau 6 giờ đến 8 giờ. (lớp sau nên quét đặc và dày hơn lớp trước).

CHÚ Ý

Nên dùng xi măng đen là tốt nhất. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại xi măng trắng chất lượng không ổn định và không có nguồn gốc rõ ràng.

Hỗn hợp sau khi trộn phải dùng hết trong 90 phút

BẢO QUẢN

Để nơi khô mát khi chưa mở nắp.

Để xa tầm tay trẻ em.